

## Steg 1- mät upp stallytan och placera ut inredningen.

1.



1. Lägg ut alla delar och detaljer på stallgolvet.
2. Sätt fast dörrstyrning samt kopplingsbeslag på hörnstolpe.
3. Placera hörnstolpe mot mellanväggs bottenprofil.
4. Lägg ut bottenprofiler med golvfästen. 3 st till mellanvägg och 2 st till fronten



2.



3.



4.

## Steg 2 - börja med första fronten mot en yttervägg.

1. Placera planken stående i bottenprofilen, lyft på frontgaller, se steg 3, bild 1-4 (stolpe mot vägg ingår ej). Bulta fast väggfästen med galler. Bulta ej fast golvfästen, 2 st, förrän du monterat på dörren och justerat att den löper fritt, vilket du gör sist i monteringen, steg 4.
2. Pressa samman plankfyllningen. Montera fast frontstolpen med dörrstyrning i fronten.
3. Placera ut hörnstolpen, om du inte har befintliga stolpar att montera fronten mot. Har du stolpar fäst överliggare mot stolpe.

1.



2.



3.



## Steg 3 – mellanvägg monteras direkt mot yttervägg.

1.



1. Placera planken stående i bottenprofilen, ev. med en skruv i varje plankas bottenkant. Pressa samman och håll ev. ihop planken med spännband.
2. Bulta fast väggfästen, 2 st, mot väggen där gallrets över och underprofil ska fästas (*på bilden, extra långt väggfäste för stolpe mot yttervägg, väggstolpe ingår ej i standardbox*)

2.



- 3-4. Lyft på mellanväggsgaller. Borra fast väggfästen med gallerprofilen. Slå ner profilen mot planken.

3.



4.



## Steg 4 – montera och justera dörren så den löper smidigt.

1.



1. Placera planken i dörren och sätt fast bottenprofil. Om du har befintlig stolpe bulta ej fast dörrstyrning mot stolpe förrän du har justerat dörren.
2. Häng på dörren med bulten i dörrens överkant i de 2 åkvagnarna.
3. Justera dörrens höjd med bulten i ramens överkant, ca 25-30 mm dörrspringa i underkant. Dra åt muttrarna i överkanten.

2-3.



4. Montera 2 st dörrstopp i ytterkant av hängskenan.



När dörren löper fritt och smidigt bulta fast golvfästen till fronten samt dörrstyrning.

Avsluta med att skruva fast dörrlåset i övre hörnet av frontens plankfyllnad, mot dörren.

***Lycka till med din montering av City-Boxen!***